



NICE FLOOR™

KUIVAPURISTELAATOITUKSEN KÄYTTÖNOTTOPESU

- suositellaan suoritettavaksi 3- 10 vrk:tta saumauksen jälkeen

- Valmista pesuaine NICE FLOOR™ pesuliuosten laimennusohjeen mukaan esim. 1:4.
- Lakaise ja poista lattialta irtolika ja laastijäämät mahdollisimman tarkasti.
- **Kastele saumat vedellä.**
- Levitä pestävälle alueelle (esim 5x5 m) **NCR 100**:sta. Anna pesuaineen vaikuttaa 3 – 5 min.
- Pese lattianhoitokoneella, jossa on ruskea laikka tai pese manuaalisesti mopilla. HUOM. laikkoja joissa on teollisuustimantteja tai muita hiovia elementtejä ei saa käyttää
- Imuroi vesi-imurilla pesujäännös tarkasti pois.
- Viimeistele pesu huuhtelemalla puhtaalla runsaalla vedellä. Poista vesi imurilla huolellisesti.
- Neutraloi ja viimeistele pesu 10 % :lla **NFC 120**:lla.
- NCR 100 riittäisyys on n. 5-30 m²/l. Tarkkaile pesutulosta tarvittaessa muuta annossuhdetta tai vaikutusaikaa.
- **Anna kuivua**

NICEFLOR PESUAINOIDEN (NCR 100 ja NWR 130) LAIMENNUSOHJE - 1 L VALMISTA PESUAINETTA

| Pesu- neste tiiviste | Vettä | | Puhdas vesi | Pesu- neste tiiviste |
|----------------------------|-------|-----|----------------|----------------------------|
| Suhde | | | [ml] | [ml] |
| 1 | : | 0 | 0 | 1000 |
| 1 | : | 0,5 | 333 | 667 |
| 1 | : | 1 | 500 | 500 |
| 1 | : | 2 | 667 | 333 |
| 1 | : | 3 | 750 | 250 |
| 1 | : | 4 | 800 | 200 |
| 1 | : | 5 | 833 | 167 |
| 1 | : | 6 | 857 | 143 |
| 1 | : | 7 | 875 | 125 |
| 1 | : | 8 | 889 | 111 |
| 1 | : | 9 | 900 | 100 |
| 1 | : | 10 | 909 | 91 |

HUOM. NFC 120 laimennus 1: 200